

Φωτάκια LED σπирάλ σε σχήμα δέντρου

Οδηγίες χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Τα φωτάκια LED σπирάλ σε σχήμα δέντρου θα δημιουργήσουν μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στους εξωτερικούς χώρους. Χρειάζονται 3x AA 1.5V μπαταρίες (ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ).

Λειτουργία:

Βήμα 1: Τοποθετήστε 3 μπαταρίες τύπου AA στο κουτί των μπαταριών.

Βήμα 2: Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία.

1. Σταθερό φως (Static)
2. Φως που αναβοσβήνει (Flash)
3. Απενεργοποίηση (OFF)

Σημείωση: Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης θα διατηρήσει το φως ανοιχτό για 6 ώρες μετά την ενεργοποίηση και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το φως θα ενεργοποιηθεί και πάλι μετά από 18 ώρες εκτός και αν πιέσετε το κουμπί για απενεργοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
2. Μην μπερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές).
3. Να αφαιρείτε τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μπερδεύετε με νέες.
4. Προσοχή μην βραχυκυκλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας μπαταριών.
5. Αλλάξτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής.
6. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.
7. Παρακαλώ να πλυθείτε αμέσως αν το υγρό από τις μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
8. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
9. Σε περίπτωση κατάποσης παρακαλώ συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως.

IP44



RoHS



Κατασκευάζεται στην Κίνα

Светеща LED декорация с форма на елха

Инструкции за употреба

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

LED светлините във формата на елхи ще създадат много красива атмосфера на открито. Работят с 3 x AA 1,5V батерии (продават се отделно).

Функции:

Стъпка 1: Поставете 3 батерии тип AA в отделението за батериите.

Стъпка 2: Натиснете бутона, за да изберете функция

1. Постоянна светлина (Static)
2. Мигаща светлина (Flash)
3. Изключване (OFF)

Забележка: Вграденият таймер ще поддържа светлината в продължение на 6 часа след включване и след това ще се изключи автоматично. Светлината ще се включи отново след 18 часа, освен ако не натиснете бутона за изключване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:

1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
2. Не смесвайте различен тип батерии.
3. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.
4. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Спазвайте указания поляритет в отделението за батерии.
5. Сменете батериите, които не работят правилно или са се окислили.
6. Не поставяйте батериите в близост до източници на топлина и никога не ги изхвърляйте в огън!
7. Незабавно се измийте в случай на контакт на течността от батериите с ръцете или дрехите.
8. Смяната на батериите трябва да се извършва от възрастен. Пазете ги далеч от деца.
9. В случай на поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

IP44  RoHS 

Произведено в Китай

Brazi spirali LED

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

Brazii spirali LED vor crea o atmosferă foarte frumoasă în aer liber. Operează cu 3 baterii AA 1,5V (NEINCLUSE).

Funcție:

Pasul 1: Instalați 3 baterii AA în compartimentul bateriilor.

Pasul 2: Apăsăți butonul ca să alegeți funcția.

1. Fix (Static)
2. Intermitent (Flash)
3. Oprit (OFF)

Mențiune: Cronometrul încorporat va menține lumina aprinsă timp de 6 ore după pornire și apoi se va stinge automat. Lumina se va aprinde din nou după 18 ore, cu excepția cazului în care apăsați butonul de oprire.

AVERTISMENTE BATERII:

1. Bateriile nereîncărcabile nu se reîncarcă.
2. Nu folosiți diferite tipuri de baterii.
3. Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizați cu baterii noi.
4. Urmați indicațiile privind polaritatea bateriilor. Evitați scurtcircuitele.
5. Schimbați bateriile dacă nu funcționează adecvat sau prezintă scurgeri.
6. Nu țineți bateriile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncați în foc.
7. Clătiți imediat dacă lichidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.
8. Schimbarea bateriilor se va efectua doar de adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9. In caz de ingerare adresați-vă medicului de urgență!

IP44



RoHS



Produs în China

Battery Operated LED Spiral Tree Lights Instruction Manual

Please carefully read these instructions and retain for future reference.

The LED Spiral Tree Lights will create ambience in outdoor area, it requires 3x AA 1.5V batteries (NOT INCLUDED).

Operation:

Step 1: Install 3xAA batteries into the battery box.

Step 2: Press button to select a function.

1. Static
2. Flash
3. OFF

Remark: The built-in timer will light up for 6 hours after lit mode selected, and then turn off automatically. The light will turn on again after 18 hours unless the off mode is selected.

CAUTION BATTERY:

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
2. Never mix different types of batteries
3. Empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
4. Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
5. Change the batteries if they do not work properly or they have leak.
6. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
7. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
8. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
9. In case of swallowing seek medical attention immediately!

IP44  RoHS 

Made in China